

Forma Easy



Decoro Zen

| | CM. | UV. | ZEN |
|----------------------------|-----|-----|------------|
| Piatto piano | 29 | 6 | 3300141154 |
| Piatto piano | 27 | 12 | 3300141156 |
| Piatto piano | 24 | 12 | 3300141157 |
| Piatto piano | 21 | 12 | 3300141158 |
| Tazza caffè gialla lt.0,10 | | 12 | 3300141161 |
| Tazza caffè marron lt.0,10 | | 12 | 3300141162 |
| Tazza caffè verde lt.0,10 | | 12 | 3300141159 |
| Piattino caffè | 12 | 12 | 3300141164 |



Zen



Dampierre



Maintenon



Choisy

Dampierre + Maintenon



Maintenon + Choisy



Choisy + Maintenon

Decori coordinabili French Garden

| | CM. | UV. | Dampierre | Maintenon | Choisy |
|---------------------------|------|-----|------------|------------|------------|
| Piatto presentazione | 30,5 | 3 | 3300104247 | | |
| Piatto piano | 29 | 6 | | 3300104304 | 3300104248 |
| Piatto piano | 27 | 12 | | 3300104305 | 3300104249 |
| Piatto piano | 24 | 12 | | 3300104306 | 3300104251 |
| Piatto piano | 21 | 12 | 3300104256 | 3300104307 | 3300104252 |
| Piatto piano | 16 | 12 | 3300104258 | 3300104308 | 3300104253 |
| Piatto fondo | 23 | 12 | | 3300104309 | 3300104255 |
| Tazza caffè svas. lt.0,10 | | 12 | 3300104259 | | |
| Tazza caffè imp. lt.0,10 | | 12 | 3300104260 | | |
| Piattino caffè | 12 | 12 | 3300104262 | | |